


# Frozenmaschine Bedienungshinweise


**ACHTUNG ! Vor jeder Benutzung prüfen:**

7 Den Behälter aufsetzen und gegen die Rückwand schieben, bis er die Dichtung vollständig umschließt und seine unteren Befestigungshaken gleichzeitig in die dafür vorgesehenen Wülste in der Tropfschale eingreifen (Bild 16).



**Bitte testen Sie die Maschine immer zuerst mit Wasser !** Erst wenn die Maschine einige Minuten einwandfrei funktioniert das Getränke einfüllen !

Die Maschine darf nur mit alkoholhaltigen Getränken befüllt werden. Bei einer Benutzung ohne Alkohol friert das Getränke zu stark und die **Maschine wird beschädigt !**



## Hauptschalter (A)

- Stellung 0 : Dispenser ausgeschaltet.
- Stellung I : Dispenser betriebsbereit. Lüfter läuft.

## Lichtschalter (E)

- Stellung 0 : Deckelbeleuchtung ausgeschaltet.
- Stellung I : Deckelbeleuchtung eingeschaltet.

## Schnecken- und Kühlaggregatschalter (B)

- Stellung I : Schnecken und Kühlung in Betrieb. Stellung GETRÄNK.
- Stellung 0 : Schnecken und Kühlung ausgeschaltet.
- Stellung II : Schnecken und Kühlung in Betrieb. Stellung GRANITA.

## Thermostat (D)

- Drehung im Uhrzeigersinn : Getränk kälter.
- Drehung gegen den Uhrzeigersinn : Getränk weniger kalt.

Inbetriebnahme des Dispensers:

- 1 Den Hauptschalter auf Stellung I stellen.
- 2 Die Schnecken- und Kühlaggregatschalter wie folgt einstellen:
  - auf Stellung I, wenn das Produkt gekühlt werden soll, ohne es zu frieren
  - auf Stellung II, wenn Granita erhalten gewünscht wird.
- 3 Den Lichtschalter auf "I" stellen, um die Beleuchtung einzuschalten.

**Nach der Benutzung** bitte jede Kammer mit ca. 5l klarem Wasser füllen und **OHNE Kühlung einige Minuten einschalten**. Im Anschluss das Wasser durch den Zapfhahn ablassen.

Die Maschine **NIE an den Kammern anheben!** Wir empfehlen den Transport der Maschine durch zwei Personen, bitte die Maschine nur unter der Kühleinheit anheben.

Strombedarf: einzeln abgesicherter Stromkreis, 230 V